

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KASA FISKALNA SKLEPOWA ZAKUPY TERMINAL

KOSZYK

PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: plastik
- Wiek: 3+
- Zasilanie: 3 x bateria AA (brak w zestawie)
- Wymiary kasy: 26 cm x 15 cm x 14 cm

Funkcje kasy fiskalnej:

- działający mikrofon
- wciskana waga
- wyświetlacz LCD
- działający kalkulator
- otwierana szuflada
- czytnik kodów kreskowych z efektami dźwiękowymi
- czytnik kart z efektami dźwiękowymi

Zawartość zestawu:

- kolorowa kasa,
- waga,
- czytnik kart,
- czytnik kodów kreskowych,
- mikrofon,
- kolorowa karta,
- gotówka - banknoty i monety,
- koszyk,
- imitacja napoju cola,
- kolorowe lody,
- woda,
- marchewka,
- pomidor,
- groszek,
- papryka zielona,
- kartonik z ciasteczkami,
- kartonik z sokiem truskawkowym.

Montaż baterii:

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Umieść 3 baterie AA zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.

3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić ryzyko uduszenia.
3. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.
4. Nie należy wpatrywać się bezpośrednio w źródło światła.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
6. Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia elementów elektronicznych.
7. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
8. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
9. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
10. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX5280 Kasa fiskalna sklepowa zakupy terminal koszyk

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8,
15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach