

# **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

## **NAMIENT CAMPINGOWY DLA DZIECI Z AKCESORIAMI 62 EL.**

### **PARAMETRY TECHNICZNE**

- Tworzywo: poliester, plastik
- Ilość elementów: 62
- Wiek dziecka: 3+

Czyszczenie namiotu:

1. Czyścić ręcznie.
2. Nie używać silnych środków myjących.
3. Nie stosować ostrych szczotek i druciaków, gdyż mogą one prowadzić do uszkodzenia powierzchni produktu.
4. Miejscowe zabrudzenia należy usunąć przy użyciu lekko wilgotnej, miękkiej ściereczki z delikatnym środkiem myjącym.

### **OSTRZEŻENIA**

1. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić ryzyko uduszenia.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia produktu.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
5. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku, zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

**KX4941** Namiot campingowy dla dzieci z akcesoriami 62 el.

**Importer:** KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

**Wyprodukowano w Chinach**